

Bedienungsanleitung Smartphone


Bildschirm an- und ausschalten



Zum An- und Ausschalten des Bildschirms:
Tippen Sie kurz auf die **rote Taste**.

Rechts oben entnehmen Sie den **Ladezustand** des Smartphones. Wenn der **Akku fast leer** ist, wird das **Akkusymbol rot** und ein **Licht über der Akkuanzeige blinkt**. Nun den Akku bitte aufladen. Alternativ können Sie den Ladezustand an der Prozentzahl ablesen. Bei weniger als 20% bitte aufladen. Das Smartphone wenn möglich zusätzlich immer über Nacht aufladen.

Akku aufladen




Dazu zunächst den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose stecken.






Nun den USB-Stecker in die USB-Buchse unten am Smartphone stecken.



Wenn das **Smartphone lädt**, leuchtet das **Licht rechts oben rot**. Auf dem Akkusymbol erscheint ein Symbol, das einem Blitz ähnelt.




Ist das **Smartphone aufgeladen**, leuchtet das **Licht rechts oben grün**. Der angezeigte Ladezustand beträgt 100%. Nun können Sie den USB-Stecker aus der USB-Buchse ziehen.


Fragebogen bearbeiten

Mit dem Einsetzen von **Gong und Vibration** sind **neue Fragen verfügbar**.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob neue Fragen verfügbar sind, tippen Sie kurz auf die rote Taste (siehe Bildschirm an- und ausschalten auf Seite 1). Sind **keine neuen Fragen verfügbar**, sehen Sie folgendes auf dem Smartphone:



Sind **neue Fragen verfügbar**, ist das auch dort ersichtlich. Die Ansicht ist nun folgende:



Nun Hülle öffnen und auf „FRAGEN BEANTWORTEN“ tippen.

Sollten Sie den Fragebogen nicht mehr finden, können Sie jederzeit auf die schwarze untere Taste in der Mitte tippen, der Fragebogen sollte sofort erscheinen.

